

## ISTRUZIONI DI POSA PER RIVESTIMENTI IN PIETRA

### VERIFICA DEI SUPPORTI:

I supporti su cui incollare il rivestimento in pietra devono essere solidi, asciutti, puliti, privi di polvere, sostanze grasse, vecchie vernici e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare la perfetta adesione. Nel dubbio, fissare a muro mediante tasselli, la rete metallica ZINCORETE 2,5 e fare poi una leggera rasatura con colla speciale B&B.

### CONDIZIONI CLIMATICHE:

Non applicare il prodotto a temperature prossime a zero gradi o in previsione di forti gelate nei giorni immediatamente successivi all'applicazione.

Non applicare il prodotto su supporti bagnati o in previsione di pioggia imminente.

### COLLA SPECIALE B&B:

Si consiglia sempre di utilizzare la colla speciale B&B.

La stesura del collante deve SEMPRE essere fatta con il metodo della doppia spalmatura, sia sul muro sia sul retro del pezzo da incollare.

Con apposita spatola dentata, stendere il collante sul muro con passaggi orizzontali e verticali.

Procedere per piccole porzioni di muro onde evitare che il collante si asciughi e formi una "pellicola".

Spalmare il collante sul retro della pietra e fare aderire al muro con una buona pressione.

### APPLICAZIONI:

È possibile applicare i rivestimenti in pietra B&B anche su supporti particolari quali legno, metalli, materiali isolanti, cartongesso, pareti ventilate ecc.

Vi invitiamo a contattare l'ufficio tecnico B&B per sviluppare questi tipi di progetti.

Tutte le pietre a "posa incerta" possono essere posate con la fuga o a secco.

Nella preparazione dei confezionamenti, consideriamo sempre una fuga di circa 20 mm.

Nel caso di posa a secco, è necessario calcolare circa il 15% in più di materiale.

