

## Applicazione di DrySystem

Fissare alla parete da rivestire la guaina Dryvent su file orizzontali (scanalature in verticale) con la membrana idrorepellente rivolta all'esterno, partire da terra risvoltando all'indietro la gonna di sormonto, avendo cura di sistemare dietro Dryvent, alla base della parete, gli elementi ad "elle" Soffio, uno ogni 50 cm.

Proseguire per file orizzontali fino al completamento della parete, sormontando con la gonna la fila di guaina sottostante.

Completare la parete con l'applicazione di Zincorete fissandola sopra la guaina con gli appositi tasselli in dotazione.

Procedere con un rinzafo di Colla Speciale B&B a copertura della rete onde creare il supporto di fissaggio del rivestimento finale.

# DrySystem

